

MAN & MACHINE presenteert

Really Cool Touch

Medisch toetsenbord met geïntegreerde touchpad



Het Really Cool Touch toetsenbord biedt alles wat u op data input gebied nodig heeft binnen een verrassend compact formaat. Het toetsenbord is maar 38 cm breed en 15 cm diep, maar dankzij de handige indeling omvat het toch een numeriek gedeelte en een touchpad.

Het hygiënisch witte toetsenbord is net als onze andere medische toetsenborden volledig naadloos afgesloten en bestand tegen reiniging met desinfectiemiddelen, zoals alcohol en chlooroplossingen. Voor een grondige desinfectie kunt u het toetsenbord zelfs volledig onderdompelen.

Dankzij de Tru Lock toetscombinatie kunt u het toetsenbord vergrendelen tijdens het schoonmaken, zodat u niet hoeft uit te loggen of af te sluiten. Natuurlijk voldoet het toetsenbord aan de geldende medische richtlijnen. Ook als het gaat om gebruiksvriendelijkheid kunt u op de Really Cool Touch vertrouwen. De lichte en trefzekere toetsaanslag van de Really Cool Touch wordt alom gewaardeerd.

7 eisen aan een medisch toetsenbord

- Volledig afgesloten
- Desinfecteerbaar
- Hygiënisch wit
- Blokkeerbare toetsen
- Prettig in het gebruik
- Elektrisch veilig
- Valbestendig

Dit alles-in-één toetsenbord presteert optimaal in uw medische omgeving!

Specificaties

- Certificering: IP 68, CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHS
- Varianten: zwart of wit
- Afmetingen: 38 x 15 x 1.5 cm
- Gewicht: 840 g
- Kabellengte: 180 cm
- Opslagtemperatuur: -20° tot 70°C
- Werkingstemperatuur: 0° tot 70°C
- Stroomverbruik: 26mA (Max)
- Platform: Windows, Mac en Linux
- Layout: numeriek gedeelte en 12 functietoetsen

Medische Opties



Backlight - Elke toets wordt met een led verlicht, ideaal in een donkere omgeving



MagFix - Bevestigt uw toetsenbord hygiënisch op een wegklappende of kantelende toetsenbordhouder



Smart Cable - De kabellengte kan worden aangepast. Vraag naar de mogelijkheden

Overige medische modellen

- Touchpad modellen



- Slim Cool modellen



- Really Cool modellen



- Muizen



The Key to Infection Control!



ver 2.0